

Cheat Sheet

DGT 2500

Nummern der wichtigsten SSB/FIDE-Spielmodi

Turnier	Bedenkzeit	Bonus	Modus
FIDE Top, SMM NL	100' + 50' + 15'	30"	18
SEM/SGM/SMM WE	90' + 30'	30"	16
SMM WT	90' + 30'	0"	* 8
FIDE Classic, BT	90'	30"	15
FIDE Rapid	15'	10"	13
FIDE Blitz	3'	2"	9

Einstellen Zeitstrafe

1. Taste  gedrückt halten, bis Ziffer blinkt (2 Sekunden).
2. Tasten  oder  drücken, bis an gewünschter Position.
3. Tasten  oder  drücken, bis Korrektur vorgenommen.
4. Taste  drücken.

Manuelle Spielmodi einstellen

Typ / Zeitkontrollen (ZK)	1	2	3	∞
Ohne Bonus	8	8	8	
Mit Fischer-Bonus (Standard)	21	21	21	

1. Zeit für Spieler links und rechts einstellen (HH:MM:SS).
2. Für Spiele ohne Bonus:
 - a. Zeit für nächste ZK (gleich für beide, HH:MM:SS).
3. Für Spiele mit Bonus:
 - a. Bonus für alle ZK (einzeln für beide MM:SS)
 - b. Anzahl Züge für Zeitkontrollen immer auf 0 setzen!
 - c. Zeit für nächste ZK (einzeln für beide, HH:MM:SS).